

הוראות התקנה למיכלים



בנוסף לבדיקות האיכות במפעל, חובה לבדוק את המיכל על ידי מילוי מים לפני המילוי בדשן או בחומרים כימיים אחרים.

חובה לתמוך כל אביזר המתחבר אל יציאות המיכל כדי למנוע היווצרות לחץ על איזור החיבור.

חובה להציב את המיכל על גבי משטח חלק, מפולס ויציב. רצוי שהמשטח יהיה עשוי מבטון. כל שטח רצפת המיכל חייבת להיות על המשטח.

התקנת מיכלים אופקיים בנפחים 700 עד 5000 ליטר מחייבת קבלת הוראות התקנה מפורטות, לקבלת הוראות מפורטות אנא העבר פרטים לכתובת המייל: info@Hofit.com

חברת חופית אינה אחראית לכל עבודה שנעשתה שלא בהתאם להנחיות החברה.